Erste Hilfe Koffer ÖNORM Z1020:2006 Typ 1



Norm: ÖNORM Z 1020:2006

PRODUKTBESCHREIBUNG für Erste Hilfe Koffer ÖNORM Z1020:2006 Typ 1

ÖNORM Z1020 Typ I Füllung (62-teilig), für bis zu 5 Arbeitnehmer • hochwertiger ABS-Kunststoff, mit Gummidichtung • Wandhalterung inkl. Montagematerial • Koffer plombierbar
MATERIAL: ABS-Kunststoff
NORM
zertifiziert nach:
Z 1020 Typ I

	ART.-NR.
	VE-6901

NORMEN für Erste Hilfe Koffer ÖNORM Z1020:2006 Typ 1

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

ÖNORM Z 1020:2006

ÖNORM Z 1020:2006 | Verbandkästen für Arbeitsstätten und Baustellen



Die ÖNORM Z 1020 legt die Anforderungen und Prüfungen für Verbandkästen in Arbeitsstätten und Baustellen in Bezug auf Ausführung, Werkstoff sowie deren Inhalt fest. Die Verbandkästen sollten eine fachgerechte Erste Hilfe am Unfallort ermöglichen und die in den Verbandkästen enthaltenen Medizinprodukte müssen als solche dem Medizinproduktegesetz entsprechen.

Folgende Änderungen wurden in die ÖNORM Z 1020 eingearbeitet:
Der Einmal-Beatmungsbehelf dient nur als Überwindung der Ekelbarriere. Auf der Verpackung muss zusätzlich stehen, dass die Anwendung keinen 100%igen Schutz vor Ansteckungsgefahr darstellt.
Wenn vorauszusehen ist, dass der Beatmungsbehelf in ständiger Verwendung ist, ist ein höherwertiger Schutz empfohlen (mindestens tubuslose Atemspendemaske). Dabei muss dafür gesorgt werden, dass der Verwender entsprechend geschult ist.

Die ÖNORM Z 1020:2006 wurde im Oktober 2025 durch die ÖNORM Z 1020:2025 ersetzt. Die Übergangsfrist für die ÖNORM Z 1020:2006 gilt bis zum 01.10.2027.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00